

Funkcija opisuje indikator temperature motornog ulja.

Mogući načini prikaza:

ako je temperatura između -40°C i $+80^{\circ}\text{C}$, na zaslonu se prikazuje "STATUS 2";

ako je temperatura između $+81^{\circ}\text{C}$ i $+110^{\circ}\text{C}$, na zaslonu se prikazuje "STATUS 3";

ako je temperatura između $+111^{\circ}\text{C}$ i $+135^{\circ}\text{C}$, na zaslonu se prikazuje "STATUS 4";

ako je temperatura između $+136^{\circ}\text{C}$ i $+160^{\circ}\text{C}$, na zaslonu se prikazuje "STATUS 5";

ako je temperatura između $+161^{\circ}\text{C}$ i $+175^{\circ}\text{C}$, na zaslonu se prikazuje "STATUS 6";

ako je temperatura između $+176^{\circ}\text{C}$ i $+190^{\circ}\text{C}$, na zaslonu se prikazuje "STATUS 7";

ako je temperatura između $+191^{\circ}\text{C}$ i $+200^{\circ}\text{C}$, na zaslonu se prikazuje "STATUS 8";

ako je temperatura $\geq 201^{\circ}\text{C}$ na zaslonu se prikazuje "STATUS 9" s nizom oznaka treperi.

